



avanti air
User's Manual

What's in the box

- Bluetooth headphones • USB-C to USB charging cable
- Quick start guide • Carrying Case

EN

Button Functions

Power On Click and hold for 2 seconds. (One long blue flash.)


Pairing Mode When power is OFF, click and hold for 4 seconds. (A rapid blinking blue light indicates the headphone is in Pairing Mode. Go to your device's Bluetooth Settings to pair.)

Power Off Click and hold for 3 seconds. (One long red flash.)

**Note: to save battery life, your headphones will automatically turn off after 10 minutes.*

Charging

1. Locate the USB-C port and plug in the cable and connect the USB to a computer or wall charger.
2. It takes 2.5 hours to fully charge the earbuds. While charging, the indicator light is pulsing red and will turn off once charging is complete.



Volume Up

Volume Down



Play / Pause / Answer Phone Call

Press once

Next track

Quickly press two times

Previous track

Quickly press three times

Voice Activation (Google Assistant and Siri)

Press and hold

QUICK START GUIDE

Bluetooth Pairing for First Time

1. Press and hold the power button for 2 seconds. The blue light will flash once then switch to blinking blue. This indicates it's in Pairing Mode.
2. Make sure your device's bluetooth is turned ON.
3. Look for the headphones in your Bluetooth Settings and connect.
If a password is required, type in "0000".
4. The blue light will stop blinking once your headphones are connected.
5. If you want to connect to a new device, turn off the headphones to restart the process. Click and hold the power button for 4 seconds to turn OFF. Then turn ON and enter Pairing Mode again.

Moshi Bluetooth Audio App

Download our dedicated Moshi Bluetooth Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for "**Moshi Bluetooth Audio**" on the app store to download.

Our DJ4two feature lets you stream and share* the music you're listening to with a friend who also has a Moshi Bluetooth headset.

**Moshi Bluetooth Audio App required.*

Caution

FCC

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: moshi.com/register.

Contenu de la boîte

- Ecouteurs Bluetooth • Câble USB-C vers USB
- Guide rapide de commencement • Étui de transport

FR

Fonctionnement des boutons

Allumer Cliquez et maintenez pendant 2 secondes.
(Un long clignotement bleu.)

Mode Jumelage Lorsque l'alimentation est activée, cliquez et maintenez pendant 4 secondes. (Une lumière bleue clignotant rapidement indique que le casque est en mode jumelage. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil pour jumeler.)

Éteindre Cliquez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
(Un long clignotement rouge.)

**Remarque: pour économiser votre batterie, le casque se met automatiquement hors tension après 10 minutes.*

Rechargement

1. Repérez le port USB-C et branchez le câble USB à un chargeur d'ordinateur ou une prise murale.
2. Il faut 2,5 heures pour charger complètement les écouteurs. Pendant la recharge, le voyant clignote en rouge et s'éteint une fois la recharge terminée.

Augmenter le Volume

Baisser le Volume



Lecture / Pause / Répondre à un appel

Appuyez une fois

Piste suivante

Appuyez rapidement deux fois

Piste précédente

Appuyez rapidement trois fois


Activation vocale (Google Assistant et Siri)

Maintenir enfoncé

Alimentation /
Jumelage

Port Chargeable
USB-C

Indicateur LED



PRISE EN MAIN

Jumelage Bluetooth pour première utilisation

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. La lumière bleue clignote une fois puis va clignoter en bleu. Ce mode indique qu'il est en mode jumelage.
2. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est allumé.
3. Recherchez le casque dans vos paramètres Bluetooth et appuyez sur « se connecter »
Si un mot de passe est requis, tapez "0000".
4. La lumière bleue cesse de clignoter une fois que vos écouteurs sont connectés.
5. Si vous souhaitez vous connecter à un nouvel appareil, éteignez le casque pour relancer le processus. Cliquez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour éteindre. Puis allumer et entrez en mode jumelage de nouveau.

L'application Moshi Bluetooth Audio

Téléchargez notre application Moshi Bluetooth Audio pour bénéficier des fonctions supplémentaires de vos écouteurs Moshi. Cherchez "**Moshi Bluetooth Audio**" sur l'App Store pour télécharger l'application.

Notre fonction DJ4two vous permet de partager * la musique que vous écoutez avec un ami qui possède également une paire d'écouteurs Bluetooth Moshi.

** l'application Moshi Bluetooth Audio est requise.*



Ce produit bénéficie d'une extension de garantie par le biais de notre programme **WarrantyPlus**.

—
Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie étendue à **trois ans** à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Grattez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici : moshi.com/register.

Qué incluye la caja

- Audífonos bluetooth
- Cable USB-C a USB
- Guía de inicio rápido
- Funda de transporte

SP

Botones de función

Encendido Haz clic y mantén presionado 2 segundos.
(Un destello azul largo.)

Conexión a Bluetooth Cuando los audífonos estén encendidos, haz clic y mantén pulsado 4 segundos. (Un parpadeo azul rápido indica que los audífonos están en modo de conexión. Consulta los Ajustes de Bluetooth de tu dispositivo para conectar.)

Apagado Haz clic y presiona por 3 segundos. (Un destello rojo largo.)

**Nota: para ahorrar batería, los audífonos se apagan automáticamente después de 10 minutos de inactividad.*

Cargando

1. Localiza el puerto USB-C, enchufa el cable y conecta el USB a una PC o cargador de pared.
2. Los audífonos tardan 2,5 horas en cargarse completamente. Mientras cargan, la luz indicadora parpadea en rojo y se apaga cuando la carga está completa.

Subir Volumen

Bajar Volumen



Reproducción/Pausa/Responder una llamada

Pulsa una vez

Siguiente pista

Presiona dos veces rápidamente

Pista anterior

Presiona tres veces rápidamente


Activación por voz (asistente de Google y Siri)

Pulsación mantenida

Alimentación/
Conexión Bluetooth

Puerto de
Carga USB-C

Indicador LED



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo Realizar la Conexión Bluetooth por Primera Vez

1. Pulsa y presiona el botón de encendido 2 segundos. La luz azul emitirá un destello y luego parpadeará. De este modo se indica que se encuentra en modo de conexión.
2. Asegúrate de que el bluetooth del dispositivo está activado.
3. Busca los audífonos en los Ajustes de Bluetooth y conéctalos.
Si requieres contraseña, introduce "0000".
4. La luz azul dejará de parpadear cuando los audífonos estén conectados.
5. Si deseas conectarte a un nuevo dispositivo, apaga los audífonos para reiniciar el proceso. Haz clic y mantén presionado el botón de encendido 4 segundos para apagarlos. A continuación, enciéndelos y activa el modo de enlace de nuevo.

App de Audio Bluetooth de Moshi

Descarga nuestra aplicación Audio Bluetooth de Moshi para utilizar las funciones adicionales de tus audífonos Moshi. Busca "**Moshi Audio Bluetooth**" en la App Store para descargarla.

Nuestra aplicación DJ4two te permite transmitir y compartir * la música que estás escuchando con un amigo que también cuente con audífonos Bluetooth de Moshi.

** Se requiere la App de Audio Bluetooth de Moshi.*

Packungsinhalt	• Bluetooth-Kopfhörer • USB-C zu USB Kabel • Kurzanleitung • Tragetasche	GR
-----------------------	--	----

Tastenfunktionen

Einschalten Drücken und Halten für 2 Sekunden.
(Langgezogenes blaues Aufblinken)


Kopplungsmodus Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt. (Eine schnell blinkende blaue LED zeigt an, dass die Kopfhörer im Kopplungsmodus sind. Rufen Sie zum Koppeln auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen auf.)

Ausschalten Drücken und Halten für 3 Sekunden.
(Langgezogenes rotes Aufblinken)

**Hinweis: Um den Akku zu schonen, werden Ihre Kopfhörer automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet.*

Ladevorgang läuft

- Suchen Sie den USB-C-Port, stecken Sie das Kabel ein und schließen Sie den USB-Stecker an einen Computer oder eine Steckdose an.
- Es dauert 2,5 Stunden, um die Ohrstöpsel vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



Lauter-Taste

Leiser-Taste

Abspielen/Pause/Anruf beantworten
Drücken Sie die Taste einmal

Nächster Titel
Drücken Sie die Taste zwei Mal schnell

Vorheriger Titel
Drücken Sie die Taste drei Mal schnell

Sprachsteuerung (Google-Assistent und Siri)
Drücken und halten

KURZANLEITUNG

Erstmaliges Koppeln von Bluetooth-Geräten

- Drücken und halten Sie die Ein-Taste für 2 Sekunden. Die blaue LED blinkt einmal länger auf wechseln dann zu schnellem, blauem Blinken. Dies zeigt an, dass die Kopfhörer sich im Kopplungsmodus befinden.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Gerät Bluetooth eingeschaltet ist.
- Suchen Sie nach den Kopfhörern in Ihren Bluetooth-Einstellungen und koppeln Sie die Geräte.
Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
- Die blaue LED hört auf zu blinken, sobald die Kopfhörer gekoppelt sind.
- Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, schalten Sie die Kopfhörer aus, um den Vorgang neu zu starten. Drücken Sie zum Ausschalten die Netztaste und halten Sie sie 4 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie sie dann wieder ein und gehen Sie wieder in den Kopplungsmodus.

Moshi Bluetooth Audio-Anwendung

Laden Sie die Moshi Bluetooth Audio App herunter, um zusätzliche Funktionen Ihres Moshi Kopfhörers zu nutzen. Einfach im App Store nach "**Moshi Bluetooth Audio**" suchen und downloaden!

Mit unserer DJ4two-Funktion können Sie Ihre Musik gleichzeitig an ein anderes Moshi Bluetooth Kopfhörer streamen, und so Ihre Musik mit einem Freund teilen.

** Moshi Bluetooth Audio-Anwendung erforderlich.*

Contenuto della confezione

- Cuffie Bluetooth
- Cavo di ricarica USB-C
- Guida rapida
- Custodia per il trasporto

IT

Funzioni pulsanti

Accensione Fare clic e tenere premuto per 2 secondi.
(Un lampeggio blu lungo.)

Modalità di accoppiamento Quando l'alimentazione è su ON, fare clic e tenere premuto per 4 secondi. (Una luce blu lampeggiante rapida indica che la cuffia è in modalità di accoppiamento. Vai alle Impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per accoppiare.)

Spegnimento Fare clic e tenere premuto per 3 secondi.
(Un lampeggio rosso lungo.)

**Nota: per risparmiare la durata della batteria, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti.*


In carica

1. Individuare la porta USB-C e inserire il cavo e collegare la USB a un computer o caricabatterie a parete.
2. Sono necessarie circa 2,5 ore per ricaricare completamente gli auricolari. Durante la carica, la spia lampeggia rossa e si spegne una volta che la ricarica è completa.

Alimentazione/
Accoppiamento

Porta di
ricarica USB-C

Spia LED



Volume Su

Volume Giù



Riproduzione/Pausa/Risposta alla chiamata

Premere una volta

Brano successivo

Premere rapidamente per due volte

Brano precedente

Premere rapidamente per tre volte

Attivazione vocale (Assistente Google e Siri)

Mantenere premuto

GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

Accoppiamento Bluetooth per la prima volta

1. Premere e tenere premuto per 2 secondi. La luce blu lampeggia una volta e poi passa a blu lampeggiante. Ciò indica una modalità di accoppiamento.
2. Assicurarsi che il bluetooth del proprio dispositivo sia acceso.
3. Cercare le cuffie nelle proprie Impostazioni Bluetooth e collegare.
Se è necessaria una password, digitare "0000".
4. La luce blu smette di lampeggiare una volta che le proprie cuffie sono collegate.
5. Se si vuole collegare un nuovo dispositivo, spegnere le cuffie e riavviare il processo. Fare clic e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 4 secondi per spegnere. Quindi accendere e accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento.

Moshi Bluetooth Audio App

Scaricare l'App Moshi Bluetooth Audio per beneficiare di tante funzioni. Cercare "**Moshi Bluetooth Audio**" nell'App Store.

La nostra funzionalità DJ4two™ * permette di riprodurre e condividere la musica che si sta ascoltando con un amico che ha una cuffia Bluetooth Moshi.

** Abilitare e utilizzare questa funzione scaricando l'app Bluetooth Audio di Moshi.*

包装内容物

• 蓝牙耳机 • USB-C to USB 充电线 • 快速入门指南 • 硬壳便携包

CN

按键功能介绍

开机 长按2秒 (蓝色指示灯闪烁一次表明设备已开机)


蓝牙配对 关机状态下长按4秒 (当蓝色指示灯快速闪烁, 表明耳机处于蓝牙配对模式。打开您的设备的蓝牙功能进行配对)

关机 长按3秒 (红色指示灯闪烁一次表明设备已关机)

**注意: 耳机未配对蓝牙设备的情况下, 为节省电池电量, 将会在10分钟后自动关机。*

充电

1. 请找到耳机上的USB-C 充电口且接上USB-C 充电线, 并将另一端的USB 充电端插入电脑或USB 充电器。
2. 整个充电过程约需2.5个小时完成。充电时, 指示灯为红色呼吸灯效果, 电池充满后指示灯会自动熄灭。



音量增加

音量减小



播放 / 暂停 / 接听电话

单击

下一曲目

双击

上一曲目

连按三下

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

长按

快速使用指南

第一次进行蓝牙适配

1. 请长按电源键保持2秒, 蓝色指示灯将闪烁一次后变为快速闪烁, 此时表明耳机已处于蓝牙配对模式。
2. 确保需进行配对设备的蓝牙处于开启状态。
3. 在蓝牙设定选项中找到您的耳机并选择连接。如需输入密码, 请输入“0000”。
4. 当蓝色指示灯由快速闪烁改为熄灭, 此时表明已配对完成。
5. 如需要配对新设备, 请先长按4秒关闭耳机电源, 再重新打开, 并重新进入蓝牙配对模式。

Moshi Bluetooth Audio App

下载专属Moshi Bluetooth Audio App 即可使用Moshi 耳机的扩展功能。

请于App Store 搜索 **“Moshi Bluetooth Audio”**。

Moshi DJ4two 技术可将音乐分享给另一台Moshi 蓝牙耳机设备*, 让您与朋友共享美好时光。

**需使用Moshi Bluetooth Audio App。*

包裝內容物

• 藍牙無線耳機 • USB-C to USB 充電線 • 快速使用說明書 • 硬殼便攜包

TW

按鍵功能簡介

啟動電源 請長按按鈕 2 秒 (藍色指示燈長閃爍一次)


藍牙配對 關機狀態下, 請按壓按鈕長達 4 秒 (當藍色指示燈開始快速閃爍, 代表耳機已進入藍牙配對模式。開啟裝置上的藍牙設定選單, 進行配對動作)

關閉電源 請長按按鈕 3 秒 (紅色指示燈長閃爍一次)

*注意: 為了延長電池使用時間, 您的耳機待機超過10分鐘, 將自動關機。

充電

1. 請找到耳機上的 USB-C 充電口且接上 USB-C 充電線, 並將 USB 端插入電腦或 USB 充電器。
2. 整個充電過程約需 2.5 小時, 當充電時, 會閃爍紅色指示燈, 當充飽電後, 指示燈會自動熄滅。



音量增加

音量減小



播放/暫停/接聽來電

按壓按鈕 1 次

下一曲目

快速按壓按鈕 2 次

上一曲目

快速按壓按鈕 3 次

启用语音助理(Siri or Google Assistant)

長按按鈕

快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請按住電源鍵長達 2 秒, 藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍, 代表已進入藍牙配對模式。
2. 請確認您裝置上的藍牙功能已開啟。
3. 在藍牙設定選單中找到您的耳機並選擇連接。**如需輸入密碼, 請輸入 "0000"。**
4. 當藍色指示燈停止快速閃爍, 代表已配對完成。
5. 如果您需配對新的裝置, 請先關閉耳機電源。關機後需按壓電源鍵長達 4 秒, 然後再重新開機進入配對模式。

Moshi Bluetooth Audio App

下載專屬的 Moshi Bluetooth Audio App, 即可替您的 Moshi 耳機裝置擴充更多功能。請於 APP 商店搜尋 "**Moshi Bluetooth Audio**" 並下載。

Moshi 的 DJ4two 技術, 可將您正在聆聽的音樂分享給另一台 Moshi 藍牙耳機裝置*, 方便您與朋友一同共享音樂。

* 需使用 Moshi Bluetooth Audio App

警語

NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即 停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

同梱品	<ul style="list-style-type: none"> Bluetoothヘッドフォン USB-C充電ケーブル クイックスタートガイド キャリーケース 	JP
-----	--	----

ボタンの機能

電源オン クリックして2秒間押し続けてください。(青で1回長く点滅します。)

ペアリングモード 電源がオンになったら、クリックして4秒間押し続けてください。(ヘッドフォンがペアリングモードになると青で速く点滅して表示されます。お使いの機器でBluetooth設定に進み、ペアリングを実行してください。)


電源オフ クリックして3秒間押し続けてください。(赤色に1回長く点滅します。)

*注記：バッテリー節約のため、10分間ヘッドフォンが動作されない場合は自動的に電源が切れるようになっています。

充電


1.USB-Cポートを見つけ、コンピュータか壁コンセント用充電器にUSBを接続します。

2.イヤフォンが完全に充電されるまで25時間かかります。充電中はインジケータライトが赤色に点滅し充電が完了すると消えます。



音量を上げる

音量を下げる



再生/一時停止/電話に答える
短く1回押す

次のトラック
短く2回押す

前のトラック
短く3回押す

音声によるアクティベート(Google Assistant・Siri)
押したまま維持

クイック スタート ガイド

初めてBluetoothペアリングを行なう場合

- 電源ボタンを2秒間押し続けます。青いランプが1回点滅した後、青で速く点滅するようになります。これはペアリングモードに切り替わったことを示しています。
- お使いの機器のBluetoothがオンになっていることを確認します。
- Bluetooth設定でヘッドフォンを見つけて接続します。
ドが必要な場合は「0000」と入力します。
- ヘッドフォンが接続されると、青いライトが点滅しなくなります。
- 別のデバイスに接続したい場合は、ヘッドフォンの電源を切ってこのプロセスを再開します。電源ボタンを4秒間を押して電源をオフにします。もう一度電源を入れて、ペアリングモードに進みます。

Moshi Bluetooth Audio App

お手持ちのMoshiイヤフォンで追加機能をご利用いただくには、アプリストアで当社専用アプリ「**Moshi Bluetooth Audio**」を検索し、ダウンロードしてください。

当社独自のDJ4two機能を利用すると、音楽をストリーム再生して、別のMoshi Bluetoothヘッドセットをお持ちのお友達と一緒に*同じ音楽を聴くことができます

*Moshi Bluetooth Audio アプリが必要になります。

박스 내용물	<ul style="list-style-type: none"> • 블루투스 헤드폰 • USB-C to USB 케이블 • 간편 시작 가이드 • 전용 케이스 	KR
--------	---	----

버튼 기능

전원 켜기 클릭하고 2초간 유지하십시오. (한 번의 긴 파란 불빛.)



페어링 모드 전원이 켜져 있을 때, 클릭하여 4초간 유지하십시오. (빠르게 깜박이는 푸른색 불빛은 헤드폰이 페어링 모드 상태라는 것을 나타냅니다. 기기의 블루투스 설정으로 가서 페어링하십시오.)

전원 끄기 누른 상태에서 3초간 유지하십시오. (한 번의 긴 빨간 불빛.)

참조: 배터리 수명을 아끼기 위해, 헤드폰은 10분 후 자동으로 꺼집니다.

충전

1. USB-C 포트를 찾아서 케이블을 연결하고 USB를 컴퓨터나 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안 표시등은 붉은색으로 깜빡이며 충전이 완료되면 꺼집니다.



빠른 시작 안내서

최초의 블루투스 페어링

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 등이 한번 반짝인 다음에 깜박이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. 패스워드가 필요하면, "0000"을 입력하십시오. **패스워드가 필요하면, "0000"을 입력하십시오.**
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 등의 깜박임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 4초 동안 유지하십시오. 그 다음에 켜서 페어링 모드로 다시 들어가십시오.

모쉬 블루투스 오디오 앱

모쉬 이어폰의 추가 기능을 사용하기 위해 전용 모쉬 블루투스 오디오 앱을 다운로드 하시기를 바랍니다.

DJ4two 기능은 모쉬 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 당신이 듣고 있는 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

* 모쉬 블루투스 오디오 앱 필요



www.moshi.com

© 2018 aevoe corp. all rights reserved. (A)