


mythro air


QUICK START GUIDE
PRISE EN MAIN



What's in the box

- Bluetooth headphones
- Micro USB charging cable
- Silicone eartips
- Quick start guide
- Magnetic clip

Button Functions



Power On Click and hold for 2 seconds. (One long blue flash.)

Pairing Mode When power is OFF, click and hold for 4 seconds. (A rapid blinking blue light indicates the headphone is in Pairing Mode. Go to your device's Bluetooth Settings to pair.)


Power Off Click and hold for 3 seconds. (One long red flash.)

Note: to save battery life, your headphones will automatically turn off after 10 minutes.



Charging

1. Locate the Micro USB port and plug in the cable and connect the USB to a computer or wall charger.
2. It takes 2 hours to fully charge the earbuds. While charging, the indicator light is pulsing red and will turn off once charging is complete.




QUICK START GUIDE

Bluetooth Pairing for First Time

1. Press and hold the power button for 2 seconds. The blue light will flash once then switch to blinking blue. This indicates it's in Pairing Mode.
2. Make sure your device's bluetooth is turned ON.
3. Look for the headphones in your Bluetooth Settings and connect.
If a password is required, type in "0000".
4. The blue light will stop blinking once your headphones are connected.
5. If you want to connect to a new device, turn off the headphones to restart the process. Click and hold the power button for 3 seconds to turn OFF. Then turn ON and enter Pairing Mode again.

How to use the Magnetic Clip

The included magnetic clip helps keep your headphones in place. Clip it to your clothing and the headphone module securely attaches to the clip. Add the magnetic clip to the front of your shirt or lapel for quick access to all the buttons, or to the rear of your shirt/jacket for discreet wearing.



Getting the best output of your earphones

Ears come in different shapes and sizes. Make sure to pick the most appropriate silicone tips for your ears. Try out all of them to see which ones give you the best seal of your ear canal. A good fit guarantees good bass output.



Moshi Bluetooth Audio App

Download our dedicated Moshi Bluetooth Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for "**Moshi Bluetooth Audio**" on the app store to download.

Our DJ4two feature lets you stream and share* the music you're listening to with a friend who also has a Moshi Bluetooth headset.

**Moshi Bluetooth Audio App required.*

Caution

IC
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here:
moshi.com/register

FR

Contenu de la boîte

- Ecouteurs Bluetooth
- Embouts en silicone
- Clip magnétisé inclus
- Câble à recharge Micro USB
- Guide rapide de commencement

Fonctionnement des boutons



Allumer Cliquez et maintenez pendant 2 secondes. (Un long clignotement bleu.)

Mode Jumelage Lorsque l'alimentation est activée, cliquez et maintenez pendant 4 secondes. (Une lumière bleue clignotant rapidement indique que le casque est en mode jumelage. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil pour jumeler.)


Éteindre Cliquez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. (Un long clignotement rouge.)

Remarque : pour économiser votre batterie, le casque se met automatiquement hors tension après 10 minutes.



Rechargement

1. Repérez le port Micro USB et branchez le câble USB à un chargeur d'ordinateur ou une prise murale.
2. Il faut 2 heures pour charger complètement les écouteurs. Pendant la recharge, le voyant clignote en rouge et s'éteint une fois la recharge terminée.



PRISE EN MAIN


Jumelage Bluetooth pour première utilisation

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. La lumière bleue clignote une fois puis va clignoter en bleu. Ce mode indique qu'il est en mode jumelage.
2. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil est allumé.
3. Recherchez le casque dans vos paramètres Bluetooth et appuyez sur « se connecter ». **Si un mot de passe est requis, tapez "0000".**
4. La lumière bleue cesse de clignoter une fois que vos écouteurs sont connectés.
5. Si vous souhaitez vous connecter à un nouvel appareil, éteignez le casque pour relancer le processus. Cliquez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre. Puis allumer et entrez en mode jumelage de nouveau.

Comment utiliser le clip magnétique

Le clip magnétique permet de garder votre casque en place. Accrochez-le à vos vêtements et le module de casque viendra se fixer solidement au clip.

Ajouter le clip magnétique à l'avant de votre chemise ou cravate pour un accès rapide à tous les boutons, ou à l'arrière de votre chemise / veste pour une allure discrète.



Obtenir le meilleur rendement de vos écouteurs

Nos oreilles sont différentes en forme et en taille. Assurez-vous de choisir les embouts en silicules les plus appropriés pour vos oreilles. Essayez chacun des embouts pour voir ceux qui vous donnent la meilleure

étanchéité de votre conduit auditif. Un bon ajustement garantit une bonne sortie des basses.



L'application Moshi Bluetooth Audio

Téléchargez notre application Moshi Bluetooth Audio pour bénéficier des fonctions supplémentaires de vos écouteurs Moshi. Cherchez "**Moshi Bluetooth Audio**" sur l'App Store pour télécharger l'application.

Notre fonction DJ4two vous permet de partager * la musique que vous écoutez avec un ami qui possède également une paire d'écouteurs Bluetooth Moshi.

* l'application Moshi Bluetooth Audio est requise.

Statement

IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Ce produit bénéficie d'une extension de garantie par le biais de notre programme **WarrantyPlus**.

Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie étendue à **trois ans** à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Grattez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici : moshi.com/register.

Qué incluye la caja

- Audífonos bluetooth
- Fundas de silicona para los audífonos
- Clip magnético incluido
- Cable de carga Micro USB
- Guía de inicio rápido

Botones de función



Encendido

Haz clic y mantén presionado 2 segundos. (Un destello azul largo.)


Conexión a Bluetooth

Cuando los audífonos estén encendidos, haz clic y mantén pulsado 4 segundos. (Un parpadeo azul rápido indica que los audífonos están en modo de conexión. Consulta los Ajustes de Bluetooth de tu dispositivo para conectar.)

Apagado


Haz clic y presiona por 3 segundos. (Un destello rojo largo.)

Nota: para ahorrar batería, los audífonos se apagan automáticamente después de 10 minutos de inactividad.



Cargando

1. Localiza el puerto Micro USB, enchufa el cable y conecta el USB a una PC o cargador de pared.
2. Los audífonos tardan 2 horas en cargarse completamente. Mientras cargan, la luz indicadora parpadea en rojo y se apaga cuando la carga está completa.




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo Realizar la Conexión Bluetooth por Primera Vez

1. Pulsa y presiona el botón de encendido 2 segundos. La luz azul emitirá un destello y luego parpadeará. De este modo se indica que se encuentra en modo de conexión.
2. Asegúrate de que el bluetooth del dispositivo esté activado.
3. Busca los audífonos en los Ajustes de Bluetooth y conéctalos. **Si requieres contraseña, introduce "0000".**
4. La luz azul dejará de parpadear cuando los audífonos estén conectados.
5. Si deseas conectarte a un nuevo dispositivo, apaga los audífonos para reiniciar el proceso. Haz clic y mantén presionado el botón de encendido 3 segundos para apagarlos. A continuación, enciéndelos y activa el modo de enlace de nuevo.


Cómo Utilizar el Clip Magnético

El clip magnético (incluido) te ayuda a fijar los audífonos. Colócalo en la ropa y los audífonos quedarán fijados con seguridad al clip. Sitúa el clip magnético en la parte frontal de la camiseta o una solapa para poder acceder rápidamente a todos los botones, o a la espalda de la camiseta o chaqueta para llevarlo de forma discreta.



Cómo Lograr el Mejor Rendimiento de tus Audífonos

Hay oídos de distintos tamaños y formas. Asegúrate de elegir las fundas de silicona más adecuadas para tus oídos. Pruébalas para comprobar cuáles cubren mejor tu canal auditivo. Con las fundas correctas se disfruta de los mejores graves.



App de Audio Bluetooth de Moshi

Descarga nuestra aplicación Audio Bluetooth de Moshi para utilizar las funciones adicionales de tus audífonos Moshi. Busca "**Moshi Audio Bluetooth**" en la App Store para descargarla.


Nuestra aplicación DJ4two te permite transmitir y compartir * la música que estás escuchando con un amigo que también cuente con audífonos Bluetooth de Moshi.

** Se requiere la App de Audio Bluetooth de Moshi.*

Packungsinhalt

- Bluetooth-Kopfhörer
- Micro-USB-Ladekabel
- Silikon-Ohrstöpsel
- Kurzanleitung
- magnetischer Clip im Lieferumfang enthalten

Tastenfunktionen




Einschalten Drücken und Halten für 2 Sekunden.
(Langgezogenes blaues Aufblinken)

Kopplungsmodus Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt. (Eine schnell blinkende blaue LED zeigt an, dass die Kopfhörer im Kopplungsmodus sind. Rufen Sie zum Koppeln auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Einstellungen auf.)


Ausschalten Drücken und Halten für 3 Sekunden.
(Langgezogenes rotes Aufblinken)

Hinweis: Um den Akku zu schonen, werden Ihre Kopfhörer automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet.



Ladevorgang läuft

1. Suchen Sie den Micro-USB-Port, stecken Sie das Kabel ein und schließen Sie den USB-Stecker an einen Computer oder eine Steckdose an.
2. Es dauert 2 Stunden, um die Ohrstöpsel vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




KURZANLEITUNG

Erstmaliges Koppeln von Bluetooth-Geräten

1. Drücken und halten Sie die Ein-Taste für 2 Sekunden. Die blaue LED blinkt einmal länger auf wechseln dann zu schnellem, blauem Blinken. Dies zeigt an, dass die Kopfhörer sich im Kopplungsmodus befinden.
2. Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Gerät Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Suchen Sie nach den Kopfhörern in Ihren Bluetooth-Einstellungen und koppeln Sie die Geräte. **Wenn ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.**
4. Die blaue LED hört auf zu blinken, sobald die Kopfhörer gekoppelt sind.
5. Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, schalten Sie die Kopfhörer aus, um den Vorgang neu zu starten. Drücken Sie zum Ausschalten die Netztaaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie sie dann wieder ein und gehen Sie wieder in den Kopplungsmodus.


So verwenden Sie den magnetischen Clip

Der enthaltene magnetischen Clip unterstützt Sie dabei, Ihre Kopfhörer sicher festzuhalten. Befestigen Sie den Clip an der Kleidung und das Kopfhörermodul wird sicher vom Clip gehalten. Befestigen Sie den magnetischen Clip vorn an Ihrem T-Shirt oder Revers für schnellen Zugriff auf alle Tasten, oder an der Rückseite Ihres T-Shirts/Ihrer Jacke für diskretes Tragen.



Holen Sie das Beste aus Ihren Kopfhörern heraus

Ohren haben unterschiedliche Formen und Größen. Achten Sie darauf, die am besten geeigneten Silikon-Stöpsel für Ihre Ohren zu wählen.



Probieren Sie alle aus, um zu sehen, welche die beste Abdichtung in Ihrem Ohr bieten. Eine gute Passform garantiert gute Basswiedergabe.

Moshi Bluetooth Audio-Anwendung

Laden Sie die Moshi Bluetooth Audio App herunter, um zusätzliche Funktionen Ihres Moshi Kopfhörers zu nutzen. Einfach im App Store nach "**Moshi Bluetooth Audio**" suchen und downloaden!


Mit unserer DJ4two-Funktion können Sie Ihre Musik gleichzeitig an ein anderes Moshi Bluetooth Kopfhörer streamen, und so Ihre Musik mit einem Freund teilen.

** Moshi Bluetooth Audio-Anwendung erforderlich.*

Contenuto della confezione

- Cuffie Bluetooth
- Auricolari in silicone
- Clip magnetica
- Cavo di ricarica micro USB
- Guida rapida

Funzioni pulsanti




Accensione Fare clic e tenere premuto per 2 secondi. (Un lampeggio blu lungo.)

Modalità di accoppiamento Quando l'alimentazione è su ON, fare clic e tenere premuto per 4 secondi. (Una luce blu lampeggiante rapida indica che la cuffia è in modalità di accoppiamento. Vai alle Impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per accoppiare.)


Spegnimento Fare clic e tenere premuto per 3 secondi. (Un lampeggio rosso lungo.)

Nota: per risparmiare la durata della batteria, le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 10 minuti.



In carica

1. Individuare la porta micro USB e inserire il cavo e collegare la USB a un computer o caricabatterie a parete.
2. Sono necessarie circa 2 ore per ricaricare completamente gli auricolari. Durante la carica, la spia lampeggia rossa e si spegne una volta che la ricarica è completa.




GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

Accoppiamento Bluetooth per la prima volta

1. Premere e tenere premuto per 2 secondi. La luce blu lampeggia una volta e poi passa a blu lampeggiante. Ciò indica una modalità di accoppiamento.
2. Assicurarsi che il bluetooth del proprio dispositivo sia acceso.
3. Cercare le cuffie nelle proprie Impostazioni Bluetooth e collegare. **Se è necessaria una password, digitare "0000".**
4. La luce blu smette di lampeggiare una volta che le proprie cuffie sono collegate.
5. Se si vuole collegare un nuovo dispositivo, spegnere le cuffie e riavviare il processo. Fare clic e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi per spegnere. Quindi accendere e accedere nuovamente alla modalità di accoppiamento.

Come utilizzare la clip magnetica

La clip magnetica inclusa aiuta a tenere le cuffie in posizione. Fissarla al proprio vestito e il modulo cuffia si fissa in modo sicuro alla clip. Aggiungere la clip magnetica alla parte anteriore della propria camicia o bavero per accesso rapido a tutti i pulsanti o alla parte posteriore della propria camicia/giacca per l'uso discreto.



Ottenere la migliore uscita dalle proprie cuffie

Le cuffie sono in forme e dimensioni diverse. Assicurarsi di scegliere gli auricolari in silicone più appropriati per le proprie cuffie. Provarli per vedere quali si adattano al meglio al proprio canale uditivo. Una buona vestibilità garantisce una buona uscita in bassi.



Moshi Bluetooth Audio App

Scaricare l'App Moshi Bluetooth Audio per beneficiare di tante funzioni. Cercare "**Moshi Bluetooth Audio**" nell'App Store.

La nostra funzionalità DJ4two™* permette di riprodurre e condividere la musica che si sta ascoltando con un amico che ha una cuffia Bluetooth Moshi.

**Abilitare e utilizzare questa funzione scaricando l'app Bluetooth Audio di Moshi.*

包装内容物

- 蓝牙耳机
- 硅胶耳塞组
- 磁性夹
- Micro USB 充电线
- 快速入门指南

按键功能介绍




开机 长按2秒 (蓝色指示灯闪烁一次表明设备已开机)

蓝牙配对 关机状态下长按4秒 (当蓝色指示灯快速闪烁, 表明耳机处于蓝牙配对模式。打开您的设备的蓝牙功能进行配对)


关机 长按3秒 (红色指示灯闪烁一次表明设备已关机)

注意: 耳机未配对蓝牙设备的情况下, 为节省电池电量, 将会在10分钟后自动关机。



充电

1. 请找到耳机上的Micro USB 充电口且接上Micro USB 充电线, 并将另一端的USB 充电端插入电脑或USB 充电器。
2. 整个充电过程约需2个小时完成。充电时, 指示灯为红色呼吸灯效果, 电池充满后指示灯会自动熄灭。




快速使用指南

第一次进行蓝牙适配

1. 请长按电源键保持2秒, 蓝色指示灯将闪烁一次后变为快速闪烁, 此时表明耳机已处于蓝牙配对模式。
2. 确保需进行配对设备的蓝牙处于开启状态。
3. 在蓝牙设定选项中找到您的耳机并选择连接。**如需输入密码, 请输入“0000”。**
4. 当蓝色指示灯由快速闪烁改为熄灭, 此时表明已配对完成。
5. 如需要配对新设备, 请先关闭耳机电源, 再长按电源开关4秒, 并重新进入蓝牙配对模式。

怎样使用磁性夹

贴心设计的磁性夹, 便于固定您的耳机。将其夹置在您的衣服上, 耳机组便能安全地附着于磁性夹, 避免其随意移动或掉落。将磁性夹固定于您的衬衫或外套前方领口, 便于快速控制按钮, 或置于后方领口, 便于安全地携带耳机。



耳机最佳输出方式说明

耳朵有不同的形状和大小, 请务必选择最适合您耳道的耳塞。请试戴所有尺寸的耳塞, 挑选出最贴合您耳道的硅胶耳塞。一个最合适的选择能为您提供更良好的低音输出效果。



Moshi Bluetooth Audio App

下载专属Moshi Bluetooth Audio App 即可使用Moshi 耳机的扩展功能。请于App Store 搜索“**Moshi Bluetooth Audio**”。

Moshi DJ4two 技术可将音乐分享给另一台Moshi 蓝牙耳机设备*, 让您与朋友共享美好时光。

**需使用Moshi Bluetooth Audio App。*

包裝內容物

- 藍牙無線耳機
- 矽膠耳塞組
- 磁吸式領子夾
- Micro USB 充電線
- 快速使用說明書

按鍵功能簡介




啟動電源 請長按按鈕 2 秒 (藍色指示燈長閃爍一次)

藍牙配對 關機狀態下，請按壓按鈕長達 4 秒 (當藍色指示燈開始快速閃爍，代表耳機已進入藍牙配對模式。開啟裝置上的藍牙設定選單，進行配對動作)


關閉電源 請長按按鈕 3 秒 (紅色指示燈長閃爍一次)

注意： 為了延長電池使用時間，您的耳機待機超過 10 分鐘，將自動關機。



充電

1. 請找到耳機上的 Micro USB 充電口且接上 Micro USB 充電線，並將 USB 端插入電腦或 USB 充電器。
2. 整個充電過程約需 2 小時，當充電時，會閃爍紅色指示燈，當充滿電後，指示燈會自動熄滅。




快速設定說明

第一次進行藍牙配對

1. 請按住電源鍵長達 2 秒，藍色指示燈閃爍一次後會改為快速閃爍，代表已進入藍牙配對模式。
2. 請確認您裝置上的藍牙功能已開啟。
3. 在藍牙設定選單中找到您的耳機並選擇連接。**如需輸入密碼，請輸入“0000”。**
4. 當藍色指示燈停止快速閃爍，代表已配對完成。
5. 如果您需配對新的裝置，請先關閉耳機電源。關機後需按壓電源鍵長達 4 秒，然後再重新開機進入配對模式。

如何使用磁吸式領子夾

內附有磁吸式領子夾，幫助您固定耳機位置；運用磁扣設計可以讓耳機緊密地固定在衣服上。磁吸式領子夾可輕易固定在襯衫前方或是領子上，方便快速操作按鍵，您也可以選擇夾在襯衫或是夾克的領子後方。



耳機最佳輸出方式說明

耳朵有不同的形狀與大小，請務必選擇最適合您耳朵的耳塞。試戴所有不同大小的耳塞，挑選出一款最貼合您耳道的耳塞。一個最合適的選擇，能為您提供更良好的低音輸出效果。



Moshi Bluetooth Audio App

下載專屬的 Moshi Bluetooth Audio App，即可替您的 Moshi 耳機裝置擴充更多功能。請於 APP 商店 搜尋 “**Moshi Bluetooth Audio**” 並下載。

Moshi 的 DJ4two 技術，可將您正在聆聽的音樂分享給另一台 Moshi 藍牙耳機裝置*，方便您與朋友一同共享音樂。

* 需使用 Moshi Bluetooth Audio App

警語

NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即 停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

同梱品

- ブルートゥースヘッドフォン
- シリコンイヤークリップ
- マグネット式クリップを同梱
- マイクロUSB充電ケーブル
- クイックスタートガイド

ボタンの機能



電源オン クリックして2秒間押し続けてください。(青で1回長く点滅します。)

ペアリングモード 電源がオンになったら、クリックして4秒間押し続けてください。(ヘッドフォンがペアリングモードになると青で速く点滅して表示されます。お使いの機器でブルートゥース設定に進み、ペアリングを実行してください。)


電源オフ クリックして3秒間押し続けてください。(赤で1回長く点滅します。)

注記：バッテリー節約のため、10分間ヘッドフォンが動作しないと、自動的に電源が切れるようになっています。



充電

1. マイクロUSBポートを見つけ、コンピュータか壁コンセント用充電器にUSBを接続します。
2. イヤフォンが一杯に充電されるまで2時間かかります。充電中はインジケータライトが赤で点滅し、充電が完了すると消灯します。




クイック スタート ガイド

初めてブルートゥースペアリングを行なう場合

1. 電源ボタンを2秒間押し続けます。青いランプが1回点滅した後、青で速く点滅するようになります。これはペアリングモードに切り替わったことを示しています。
2. お使いの機器のブルートゥースがオンになっていることを確認します。
3. ブルートゥース設定でヘッドフォンを見つけて接続します。パスワードが必要な場合は「0000」と入力します。
4. ヘッドフォンが接続されると、青いライトが点滅しなくなります。
5. 別のデバイスに接続したい場合は、ヘッドフォンの電源を切ってこのプロセスを再開します。電源ボタンを3秒間を押して電源をオフにします。もう一度電源を入れて、ペアリングモードに進みます。


マグネット式クリップの使い方

付属のマグネット式クリップで、ヘッドフォンをお好きな位置に固定することができます。服に取り付けて、クリップにヘッドフォンモジュールを固定します。シャツの前や襟にマグネット式クリップを取り付けると、全部のボタンにすばやくアクセスできます。また、シャツやジャケットの裏に取り付けると、ヘッドフォンが外から目立たなくなります。



イヤフォンの性能を最大限に引き出すには

使用者によって耳の形が異なります。ご自分の耳に最適なシリコンチップをお選びください。付属のイヤークリップをすべて試してみて、外耳道をしっかりと塞ぐイヤークリップを選びます。ぴったりとフィットすると、十分な低音出力が得られます。



Moshi Bluetooth Audio App

お手持ちのMoshiイヤフォンで追加機能をご利用いただくには、アプリストアで当社専用アプリ「Moshi Bluetooth Audio」を検索し、ダウンロードしてください。


当社独自のDJ4two機能を利用すると、音楽をストリーム再生して、別のMoshiブルートゥースヘッドセットをお持ちのお友達と一緒に同じ音楽を聴くことができます。

*Moshi Bluetooth Audio アプリが必要になります。

박스 내용물

- 블루투스 헤드폰
- 실리콘 이어팁
- 마그네틱 클립 포함
- 마이크로 USB 충전 케이블
- 간편 시작 가이드

버튼 기능




전원 켜기 클릭하고 2초간 유지하십시오. (한 번의 긴 파란 불빛.)

페어링 모드 전원이 켜져 있을 때, 클릭하여 4초간 유지하십시오. (빠르게 깜박이는 푸른색 불빛은 헤드폰이 페어링 모드 상태라는 것을 나타냅니다. 기기의 블루투스 설정으로 가서 페어링하십시오.)


전원 끄기 클릭하고 3초간 유지하십시오. (한 번의 긴 붉은 불빛.)

참조: 배터리 수명을 아끼기 위해, 헤드폰은 10분 후 자동으로 꺼집니다.



충전

1. 마이크로 USB 포트를 찾아서 케이블을 끼우고 USB를 컴퓨터나 벽 충전기에 연결하십시오.
2. 이어폰을 완전히 충전하는 데 2시간이 걸립니다. 충전하는 동안, 표시등이 붉은색으로 깜박이며 충전이 완료되면 꺼집니다.




빠른 시작 안내서

최초의 블루투스 페어링

1. 전원 버튼을 누르고 2초 동안 유지하십시오. 푸른 등이 한번 반짝인 다음에 깜박이는 파란빛으로 전환됩니다. 이것은 페어링 모드 상태임을 나타냅니다.
2. 기기의 블루투스가 켜져 있는지 확인하십시오.
3. 블루투스 설정에서 헤드폰을 찾아서 연결하십시오. **패스워드가 필요하면, "0000"을 입력하십시오.**
4. 일단 헤드폰이 연결되면 푸른 등의 깜박임이 멈춥니다.
5. 새로운 기기에 연결하려면, 헤드폰을 끄고 과정을 다시 시작하십시오. 끄려면 전원 버튼을 클릭하여 3초 동안 유지하십시오. 그 다음에 켜서 페어링 모드로 다시 들어가십시오.

마그네틱 클립 사용법

포함된 마그네틱 클립은 헤드폰을 제자리에 유지하는 데 도움이 됩니다. 귀하의 옷에 클립으로 고정하면 헤드폰 모듈이 안전하게 클립에 부착됩니다. 마그네틱 클립을 셔츠나 옷깃 앞면에 끼워 모든 버튼에 간편하게 접근할 수 있게 하거나, 셔츠/자켓 뒷면에 끼워 조심스럽게 착용하십시오.



귀하의 이어폰 출력을 최고로 하기

귀는 모양이 다르고 크기도 다릅니다. 반드시 귀하의 귀에 가장 적절한 실리콘 팁을 고르십시오. 실리콘 팁을 모두 시도하여 귀하의 외이도가 가장 잘 맞는 것이 어떤 것인지 확인하십시오. 잘 맞으면 좋은 저음 출력을 보장할 수 있습니다.



모쉬 블루투스 오디오 앱

모쉬 이어폰의 추가 기능을 사용하기 위해 전용 모쉬 블루투스 오디오 앱을 다운로드 하시기 바랍니다.

DJ4two 기능은 모쉬 블루투스 헤드셋을 갖고 있는 친구와 당신이 듣고 있는 음악을 스트리밍하고 공유할 수 있습니다.

** 모쉬 블루투스 오디오 앱 필요*



www.moshi.com

© 2016 Aevoe Corp. All rights reserved. (A)