



mythro c

User's Manual

What's in the box

- Mythro C earphones
- Quick start guide
- Silicone eartips

GETTING THE BEST OUT OF YOUR EARPHONES

Ears come in different shapes and sizes, to ensure the best quality sound test out each ear tip to see which one provides the best seal of your ear canal. A good fit guarantees good bass output.



Button Functions

Volume Up



Volume Down



DJ Boost™ *



Press once

Play / Pause / Answer Phone Calls

Press once

Next track

Quickly press twice

Previous track

Quickly press three times

Google Assistant

Press and hold

**Moshi Digital Audio App required.*

Moshi Digital Audio App

Download our dedicated Moshi Digital Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for "Moshi Digital Audio" on Google Play to download.

The app lets you adjust and save your preferred equalizer settings for a truly customized listening experience. You can also update to the latest firmware.

Our **DJ Boost™ *** feature lets you quickly switch the EQ setting.

**Moshi Digital Audio App required.*



This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

—
Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: moshi.com/register.

Contenu de la boîte

- Écouteurs Mythro C
- Guide de démarrage rapide
- Embouts en silicone

OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS ÉCOUTEURS

Il existe toutes sortes de formes et de tailles d'oreilles, testez chaque embout pour voir lequel remplit le mieux votre canal auditif afin d'assurer la meilleure qualité de son. Une bonne taille garantit un bon niveau de basses.



Fonctionnalités des boutons

Augmenter le volume

Réduire le volume

DJ Boost™ *

Appuyer une fois



Lecture / Pause / Répondre au téléphone
Appuyer une fois

Morceau suivant

Appuyer rapidement deux fois

Morceau précédent

Appuyer rapidement trois fois

Assistant Google

Appuyer et maintenir

*Appli Moshi Digital Audio nécessaire.

Moshi Digital Audio App

Download our dedicated Moshi Digital Audio App to use the added functions of your Moshi earphones. Search for "Moshi Digital Audio" on Google Play to download.

The app lets you adjust and save your preferred equalizer settings for a truly customized listening experience. You can also update to the latest firmware.

Our **DJ Boost™** * feature lets you quickly switch the EQ setting.

**Moshi Digital Audio App required.*



This product is eligible for extended coverage through our **WarrantyPlus** program.

Every Moshi product is covered by a standard one-year warranty. Extend your warranty coverage to **three years** from date of purchase via product registration.

Scratch off the sticker on the back of this package to register and authenticate your genuine Moshi product here: moshi.com/register.

Contenu de la boîte

- Écouteurs Mythro C
- Guide de démarrage rapide
- Embouts en silicone

OBTENIR LE MEILLEUR DE VOS ÉCOUTEURS

Il existe toutes sortes de formes et de tailles d'oreilles, testez chaque embout pour voir lequel remplit le mieux votre canal auditif afin d'assurer la meilleure qualité de son. Une bonne taille garantit un bon niveau de basses.



Fonctionnalités des boutons

Augmenter le volume

Réduire le volume

DJ Boost™ *

Appuyer une fois



Lecture / Pause / Répondre au téléphone
Appuyer une fois

Morceau suivant

Appuyer rapidement deux fois

Morceau précédent

Appuyer rapidement trois fois

Assistant Google

Appuyer et maintenir

*Appli Moshi Digital Audio nécessaire.

Appli Moshi Digital Audio

Téléchargez notre Appli Moshi Digital Audio dédiée pour utiliser les fonctions ajoutées de vos écouteurs Moshi. Recherchez « Moshi Digital Audio » sur Google Play pour la télécharger.

L'application vous laisse ajuster et sélectionner vos paramètres d'égaliseur favoris pour une expérience d'écoute vraiment personnalisée. Vous pouvez aussi faire une mise à jour vers le dernier firmware.

Notre fonctionnalité **DJ Boost™*** vous laisse régler rapidement le paramètre d'EQ.

*Appli Moshi Digital Audio nécessaire.



Ce produit bénéficie d'une extension de garantie par le biais de notre programme **WarrantyPlus**.

—
Chaque produit Moshi est couvert par une garantie d'un an. Bénéficiez d'une garantie étendue à **trois ans** à compter de la date d'achat, en enregistrant votre produit.

Grattez la pellicule sur le sticker au dos de cet emballage pour enregistrer votre produit Moshi ici : moshi.com/register.

Qué incluye la caja

- Auriculares Mythro C
- Guía de inicio rápido
- Almohadillas de silicona

CÓMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A SUS AURICULARES

Cada oreja tiene una forma y un tamaño distintos; por eso, para garantizar un sonido de calidad, prueba los auriculares y almohadillas, y comprueba que sellan correctamente el canal auditivo. Con las fundas correctas se disfruta de los mejores graves.



Botones de función

Subir volumen

Bajar volumen

DJ Boost™ *

Pulsar una vez

Reproducción / Pausa / Responder una llamada

Pulsar una vez

Siguiente pista

Pulsar rápidamente dos veces

Pista anterior

Pulsar rápidamente tres veces

Asistente de Google

Mantener pulsado



*Se requiere la aplicación Moshi Digital Audio.

Aplicación Moshi Digital Audio

Descarga nuestra aplicación dedicada Moshi Digital Audio para acceder a las funciones adicionales de tus auriculares Moshi. Busca "Moshi Digital Audio" en Google Play para descargarla.

La aplicación permite configurar y guardar tus ajustes de ecualizador preferidos para conseguir una experiencia acústica realmente personalizada. Además, puedes actualizarlos con el firmware más reciente.

La función **DJ Boost™*** te permite cambiar rápidamente los ajustes de ecualizador.

*Se requiere la aplicación Moshi Digital Audio.



Este producto cumple las condiciones para una cobertura ampliada mediante nuestro programa de **GarantíaPlus**.

Todos los productos de Moshi están cubiertos por una garantía estándar de un año. Amplía la cobertura de tu garantía a **tres años** desde la fecha de compra registrando el producto.

Raspa la etiqueta adhesiva de la parte trasera de este empaque para registrar y autenticar tu producto Moshi original en: moshi.com/register.

Verpackungsinhalt

- Mythro C Kopfhörer
- Kurzanleitung
- Silikon Ohrstöpsel

DAS BESTE AUS DEINEN KOPFHÖRERN HERAUSHOLEN

Ohren kommen in verschiedenen Formen und Größen, um die beste Qualität zu gewährleisten, testen Sie jeden Aufsatz, um zu sehen, welcher die beste Abdichtung Ihres Gehörgangs bietet. Eine gute Passform garantiert eine gute Basswiedergabe.



Tastenfunktionen

Lautstärke erhöhen

Lautstärke runter

DJ Boost™ *

Einmal drücken

Telefonanrufe abspielen / pausieren / beantworten

Einmal drücken

Nächster Titel

Schnell zweimal drücken

Vorheriger Titel

Schnell dreimal drücken

Google Assistant

Drücken und halten



*Moshi Digital Audio App erforderlich.

Moshi Digital Audio App

Laden Sie unsere spezielle Moshi Digital Audio App herunter, um die zusätzlichen Funktionen Ihrer Moshi-Kopfhörer zu nutzen. Suchen Sie nach "Moshi Digital Audio" auf Google Play zum Herunterladen.

Mit der App können Sie Ihre bevorzugten Equalizer-Einstellungen für ein wirklich individuelles Hörerlebnis anpassen und speichern. Sie können auch auf die neueste Firmware aktualisieren.

Mit unserer **DJ Boost™***-Funktion können Sie schnell die EQ-Einstellung ändern.

*Moshi Digital Audio App erforderlich.



Für dieses Produkt können Sie eine erweiterte Garantie im Rahmen unseres **WarrantyPlus** Programms erhalten.

Auf jedes Produkt von Moshi geben wir standardmäßig 1 Jahr Garantie. Sie können Ihre Garantie auf **drei Jahre** ab Kaufdatum verlängern, wenn Sie das Produkt registrieren lassen.

Ziehen Sie das Etikett an der Rückseite dieser Verpackung ab, um Ihr Originalprodukt von Moshi hier zu registrieren: moshi.com/register.

Contenuto della confezione

- Cuffie auricolari Mythro C
- Guida introduttiva
- Inserti in silicone

SFRUTTA AL MEGLIO LE TUE CUFFIE AURICOLARI

Le nostre orecchie hanno forme e dimensioni diverse: per ottenere il miglior suono possibile, prova ciascun inserto e scopri quello che offre l'isolamento e il fissaggio ottimale. Una buona vestibilità garantisce una migliore resa dei bassi.



Funzioni dei pulsanti

Volume Su



Riproduzione/Pausa/Risposta a una chiamata Premere una volta

Volume Giù



Brano successivo
Premere rapidamente due volte

DJ Boost™ *

Premere una volta

Brano precedente
Premere rapidamente tre volte

Google Assistant

Tenere premuto

*Occorre l'app Moshi Digital Audio.

App Moshi Digital Audio

Scarica la nostra applicazione Moshi Digital Audio per utilizzare le funzioni avanzate delle tue cuffie auricolari Moshi. Cerca "Moshi Digital Audio" nello store Google Play e scarica l'app.

Con questa applicazione potrai regolare e salvare le impostazioni di equalizzazione che preferisci, per un'esperienza di ascolto completamente personalizzata. Potrai inoltre aggiornare gli auricolari con il firmware più recente.

La funzione **DJ Boost™*** consente di cambiare rapidamente le impostazioni dell'equalizzatore.

*Occorre l'app Moshi Digital Audio.



Questo prodotto ha diritto all'estensione della copertura tramite il nostro programma **WarrantyPlus**.

Tutti i prodotti Moshi sono coperti da una garanzia standard della durata di un anno. Estendi la copertura della tua garanzia a **tre anni** a partire dalla data di acquisto con la registrazione del prodotto.

Gratta l'adesivo sul retro della confezione per registrare e autenticare il tuo prodotto originale Moshi qui: moshi.com/register.

产品内容


- Mythro C 耳机
- 快速入门指南
- 硅胶耳塞

让您的耳机呈现最佳效果。

耳朵有不同的形状和大小，为确保最佳音质，可使用内附不同尺寸的耳塞进行试用，明确哪款耳塞可以为耳道提供最好的密封效果。良好的密闭性保证了良好的低音输出。



按钮功能



*需使用 Moshi Audio App

Moshi Digital Audio App

下载我们专属的 Moshi Digital Audio App，可使用 Moshi 耳机的附加功能。在 Google Play 搜索下载“Moshi Digital Audio”。

该应用程序可以让您调整和保存偏好的 EQ 均衡器设置，以获得真正定制的聆听体验。您还可以更新至最新固件。

我们的 **DJ Boost™*** 功能可以让您快速地切换 EQ 设置。

*需使用 Moshi Audio App。



本产品适用于Moshi **延长保修计划**。

每件Moshi 产品，均享有标准的一年保修服务。成功对本产品进行注册后，保修期将自动延长为自购买之日起**三年**。

请刮开包装背面的防伪贴纸，前往 moshi.com/register 注册验证产品真伪并延长保修。

產品內容

- Mythro C 耳機
- 使用說明指南
- 矽膠耳塞

人體工學耳塞，舒適性更升級

提供三組不同尺寸的雙料矽膠耳塞，可自由調整配戴舒適度，獲得最佳的低音效果和聆聽體驗。



按鈕功能

- 提高音量** — **播放 / 暫停 / 接聽來電** 按一下
- 降低音量** — **下一曲目** 快速按二下
- DJ Boost™ *** — **上一曲目** 快速按三下
- 按一下 — **Google 語音助理** 長按

*必須搭配 Moshi Digital Audio App 應用程式

Moshi Digital Audio App 應用程式

下載 Moshi Digital Audio App 應用程式，可享有更多 Moshi 耳機專屬功能。請在 Google Play 搜尋並下載「Moshi Digital Audio」。

此款APP可以調整和保存偏好的EQ均衡器設定，享受定制的聆聽體驗，亦可更新最新版的韌體。

專屬的 **DJ Boost™*** 功能讓您可以快速地啟動預設EQ。

*必須搭配 Moshi Digital Audio App 應用程式



本產品適用於Moshi有限保固條款。

—
每樣Moshi 產品，均享有基本一年保固服務。若將此品成功完成產品註冊後，保固期將自動延長為購買之日起三年。

請刮開外包裝背面的防偽貼紙，前往 moshi.com/register 註冊驗證產品真偽並延長保固。

パッケージ 内容

- Mythro C イヤホン
- クイックスタートガイド
- シリコン製イヤーチップ

イヤホンの性能を最大限に引き出すために

人によって耳の形や大きさが異なります。最高の音質を得るために各イヤーチップを試し、どれが耳の内側によくフィットするか確認してください。ぴったり合うと低音がよく響きます。



ボタンの機能

音量上げ

音量下げ

DJ Boost™ *

1回押す

再生/一時停止/着信応答

1回押す

次の曲

素早く2回押す

前の曲

素早く3回押す

Google アシスタント

長押し

*Moshi Digital Audioアプリが必要です。

Moshi Digital Audio アプリ

専用のMoshi Digital AudioアプリをダウンロードしMoshiイヤホン機能を追加できます。Google Playにて「Moshi Digital Audio」を検索してダウンロードしてください。

アプリはお気に入りのイコライザ設定を調整して保存できリスニングをカスタマイズできます。また最新のファームウェアへアップデートできます。

DJ Boost™* 機能を使用してイコライザー設定を素早く切り替えられます。

*Moshi Digital Audioアプリが必要です。



本製品は当社**WarrantyPlus**プログラムによる延長保証カバーの対象製品です。

Moshiの全製品は通常の1年間保証でカバーされています。製品をご登録いただくと、お買い上げ日より**3年間**に保証期間が延長されます。

本パッケージの裏面にあるステッカーをはがし、moshi.com/registerにて、Moshi製品の登録と製品認証を受けてください。

박스 구성품

- Mythro C 이어폰
- 실리콘 이어팁
- 제품 사용법

이어폰 성능의 최대치를 경험하세요

사용자마다 귀의 모양과 크기가 다르므로 사용자의 귀에 가장 잘 밀착되는 이어팁을 테스트하여 최상의 음질을 경험할 수 있습니다. 밀착감이 좋아 뛰어난 베이스 출력을 보장합니다.



버튼 기능

음량 올림

음량 내림

DJ Boost™ *

한 번 누름

재생 / 일시 정지 / 통화 수신

한 번 누름

다음 트랙

빠르게 두 번 누름

이전 트랙

빠르게 세 번 누름

구글 어시스턴트

길게 누름

*Moshi 디지털 오디오 앱이 필요합니다.

Moshi 디지털 오디오 앱

Moshi 이어폰의 추가 기능을 사용하려면 당사의 Moshi 디지털 오디오 전용 앱을 다운로드하십시오. 앱을 다운로드하려면 구글 플레이에서 "Moshi Digital Audio"를 검색하십시오.

이 앱을 사용하면 선호하는 이퀄라이저 설정을 조정하고 저장하여 사용자에게 개별 맞춤화된 완벽한 청취 환경을 경험하실 수 있습니다. 또한, 최신 펌웨어로 업데이트하실 수 있습니다.

DJ Boost™* 기능을 사용하면 EQ 설정을 빠르게 전환할 수 있습니다.

*Moshi 디지털 오디오 앱이 필요합니다.



본 제품은 당사의 **WarrantyPlus** 프로그램을 통한 연장 적용을 받을 수 있습니다.

모든 Moshi 제품은 기본 1년 품질보증에 적용됩니다. 제품 등록을 통해 품질보증 적용 범위를 구매일로부터 **3년까지로 연장하십시오.**

본 패키지 뒤의 스티커를 긁어 귀하의 Moshi 제품을 moshi.com/register 에서 등록하고 정품임을 확인하십시오.

Комплектация

- Наушники Mythro C
- Краткое руководство
- Силиконовые вкладыши

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУШНИКИ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

Рекомендуем попробовать разные вкладыши, чтобы подобрать наиболее подходящие Вам с учетом размера и формы Ваших ушей. Хорошая посадка наушников обеспечивает насыщенное звучание низких частот.



Функции кнопок

Увеличить громкость

Уменьшить громкость

DJ Boost™ *
Нажать один раз

Воспроизведение / Пауза / Ответить на звонок

Нажать один раз

Следующий трек

Быстро нажать два раза

Предыдущий трек

Быстро нажать три раза

Google Ассистент

Нажать и удерживать

**Требуется приложение Moshi Digital Audio*

Приложение Moshi Digital Audio

Чтобы использовать дополнительные функции наушников Moshi, установите приложение Moshi Digital Audio App. Приложение «Moshi Digital Audio» доступно в Google Play.

Приложение позволяет задать и сохранить настройки эквалайзера для максимально комфортного прослушивания. Кроме того, через приложение можно загрузить последнюю версию прошивки.

Функция **DJ Boost™*** позволяет быстро переключать настройки эквалайзера.

**Требуется приложение Moshi Digital Audio*



На данное изделие распространяется расширенная гарантия по программе **WarrantyPlus**.

—
На всю продукцию Moshi действует стандартная гарантия сроком один год. **Зарегистрируйте** изделие, чтобы продлить свою гарантию до трех лет с даты покупки.



www.moshi.com

© 2018 Aevoe Corp. All rights reserved. (A)